



CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

1. Change capacity

step	Operation	display	Remarks
1	Hold[ZERO] to power on	SPEN	The scale is in Setting mode .
2	Press[ZERO] key	SET 00000	It displays “00000” when stable
3	Press[HOLD] to add 1 to single-digit, Press[SHI.DIV] to move left Input password”11111”	11111	The scale is in setting capacity mode.
4	Press[ZERO] key, The scale is in selecting capacity mode. Press[SHI.DIV] to select the capacity	5000.0	Such as:5000.0kg
5	Press[ZERO] key		The result is saved

2. Calibration

(This procedure will require standard weight)

Step	Operation	Display	Remarks
1.	Hold [ZERO] to power on	SPEN	The scale is in calibrating mode without load .
2.	press[ZERO]	SET 00000	It displays “00000” when stable
3.	Press[HOLD] to add 1 to single-digit, press[SWITCH] to move left	3000.0	Load, it’s better that the weight value displayed is the standard weight.
4.	press[ZERO]	HOLD	When the signal is stable, press[ZERO] , the result is saved

CALIP

Thay đổi trọng lượng

Thay đổi trọng lượng cần tương ứng với loadcell, thì mới có thể



CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

tránh làm hỏng cân không dung được.

Làm theo từng bước sau:

1. Nhấn nút “trở về” để mở máy, thấy hiển thị SPEN.
2. tiếp tục nhấn nút “ trở về” thấy hiển thị SET 00000 (trạng thái ổn định hiển thị 00000).
3. Nhấn nút “tạm thời” (TEMPORARY) và nhấn 11111.tiếp đó nhấn nút “chuyển đổi” , nhập mật mã “1111”.
4. Nhấn nút “trở về” hiển thị 600.0, nhấn nút “tạm thời” hoặc là nút “chuyển đổi” (switch) thay đổi trọng lượng, cho đến khi hiển thị trọng lượng yêu cầu , vd: 3000.0 hoặc 5000.0.
5. Nhấn nút “ trở về” .kết thúc.